

# GAMME ESSENCES FINES

FICHE TECHNIQUE

## MALVO-NON TISSE



### Placage de bois naturel qualité Ebénisterie sur un support non tissé

<b>Bois Naturel</b>	<u>Placages tranchés de 0,6mm</u> : Acajou, Aniégéré, Aulne, Bambou, Bouleau semi-déroulé, Bossé Fil, Châtaigner, Chêne Ebénisterie, Chêne Menuiserie 1 <sup>ère</sup> , Erable US, Frêne, Hêtre Etuvé, Hêtre Naturel, Ipé, Iroko Fil, Makoré Fil, Mélèze, Merisier de France, Merisier US, Moabi Fil, Noyer de France, Noyer US, Orme US, Palissandre de Santos Dosse, Pin, Pin de Caroline, Pin d'Orégon Fil, Platane Fil, Poirier/Alisier, Sapelli, Sapin, Sipo Fil, Sycomore, Tauari, Teck, Teck blond, Wengué Fil, Zébrano.
<b>Support</b>	<u>Non tissé (90g/m²)</u> : Longues fibres de cellulose renforcées par des fibres synthétiques pour augmenter les propriétés mécaniques (résistance et flexibilité).
<b>Dimensions</b>	2500 x 1220 mm
<b>Epaisseurs</b>	0,7 mm

### Mise en œuvre

Malvo-Non Tissé peut être appliqué sur tous les supports courants (panneaux de particules, MDF, contreplaqué...)

Les surfaces à coller (Malvo-Non Tissé et son support) doivent être propres et débarrassés de toute poussière.

48h avant le collage, Malvo-Non Tissé, son support et la colle doivent être conditionnés dans la même pièce (température : 18-22°C ; Humidité relative : 50-60%)

- Pour un collage sous presse :  
Utiliser une colle vinylique ou urée formol  
A froid ou à chaud, sans dépasser une température de 60°C
- Pour un collage sans presse :  
Utiliser une colle de contact (néoprène...) et suivre les instructions du fabricant de colle  
Généralement, pratiquer un double encollage (Malvo-Non Tissé et support) et attendre l'évaporation du solvant avant d'assembler les deux parties (la colle doit être sèche au toucher).  
Déposer Malvo-Non Tissé sur son support et appliquer une pression régulière sur toute la surface, toujours du centre vers les extrémités pour chasser l'air du plan de collage. Pour finaliser l'accroche, renouveler cette opération avec un rouleau à maroufler.

Finition : Poncer au grain 150 au moins pour effacer toutes tâches apparues lors du collage

Laisser 4 à 5 jours de délai entre le collage et la finition pour que la colle sèche complètement

# Malvaux

SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

17330 LOULAY – France

Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01

Email : [contact@malvaux.fr](mailto:contact@malvaux.fr)